

## ProTube Prime – Ersatzteilliste

AgrarPro GmbH  
 Buschkamp 13  
 48324 Sendenhorst  
 Tel.: 02535/551980  
 E-Mail: service@stapel.info













## ProTube Prime 20 – 30 – Ersatzteilliste

Pos.		Menge verbaut	Bezeichnung	Artikelnummer
2.		1	Gehäuse ProTube Prime 20/24/30	2000-00244-100
3.		1	Deckel Motorseitig ProTube Prime 20xØ50	2000-00268-300
			Deckel Motorseitig ProTube Prime 24xØ50	2000-00324-300
			Deckel Motorseitig ProTube Prime 30xØ40	2000-00244-300
			Deckel Motorseitig ProTube Prime 30xØ50	C
4.		1	Deckel Lagerseitig ProTube Prime 20xØ50	2000-00268-300
			Deckel Lagerseitig ProTube Prime 24xØ50	2000-00324-300
			Deckel Lagerseitig ProTube Prime 30xØ40	2000-00244-300
			Deckel Lagerseitig ProTube Prime 30xØ50	2000-00300-300
5.		2	Schneidplatte ProTube Prime 20xØ50	2000-00268-001
			Schneidplatte ProTube Prime 24xØ50	2000-00324-001
			Schneidplatte ProTube Prime 30xØ40	2000-00244-001








			Schneidplatte ProTube Prime 30xØ50	2000-00300-001
6.		2	Stützring ProTube Prime 20xØ50	2000-00268-002
			Stützring ProTube Prime 24Ø50	2000-00324-002
			Stützring ProTube Prime 30Ø40	2000-00244-002
			Stützring ProTube Prime 30xØ50	2000-00300-002
7.		2	Ring	2000-00244-004
8.		2	Haltering	2000-00244-005
9.		2	Kunststoffunterlage	2000-00244-006
10.		1	Verstellung	2000-00261-350
11.		1	Welle	AE-03740-500
12.		2	Messerträger	AE-03739-001
13.		2	Nocken 15mm für Welle	AE-03740-004
14.		2	Tellermesser	AE-03739-006
15.		1	Buchsenträger + Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-007 + AE-03740-008
16.		1	Buchsenträger	AE-03740-007
17.		2	Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-008
18.		2	Ausgleichsscheibe	AE-03740-009

19.		2	Stützscheibe	AE-03739-010
21.		1	Gleitlager BJ 200.254	200254
22.		1	Kegelschmiernippel M8x1,0 DIN 71412-A	
23.		1	Radialwellendichtring 30x40x8	30408CBP001
24.		1	Hydraulikmotor OMS- 200	8068429
25.		2	Passfeder 10x8x36 DIN 6885-A	
26.		2	Tellerfeder 200x102x5,5 DIN 2093	
27.		2	O-Ring 340x5mm	OR3405P001
28.		1	Antrieb Verstelleinheit	2000-00261-370
29.		2	Absteckbolzen 16x43mm	Z316043KR
30.		1	Schnellverschluss 120x180	2000-00265
31.		1 Satz	Verschraubung ProTube Prime 20 – 30	

## ProTube Prime 48 – Ersatzteilliste

Pos.		Menge verbaut	Bezeichnung	Artikelnummer
32.		-	ProTube Prime 48xØ40	2000-00261
33.		1	Gehäuse ProTube Prime 48xØ40	2000-00261-100
34.		1	Deckel Motorseitig ProTube Prime 48xØ40	2000-00261-300
35.		1	Deckel Lagerseitig ProTube Prime 48xØ40	2000-00261-300
36.		2	Schneidplatte ProTube Prime 48xØ40	2000-00261-001
37.		2	Stützring ProTube Prime 48xØ40	2000-00261-002
38.		2	Ring	2000-00261-004
39.		2	Haltering	2000-00261-005
40.		2	Kunststoffunterlage	2000-00261-009
41.		1	Wartungsflansch	2000-00261-008
42.		1	Wartungsflansch Dichtung	3100-00025
42.		1	Verstellung	2000-00261-350

<b>43.</b>		1	Welle	AE-03740-500
<b>44.</b>		2	Messerträger	AE-03740-001
<b>45.</b>		2	Nocken 15mm für Welle	AE-03740-004
<b>46.</b>		2	Tellermesser	AE-03740-006
<b>47.</b>		1	Buchsenträger + Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-007 + AE-03740-008
<b>48.</b>		1	Buchsenträger	AE-03740-007
<b>49.</b>		2	Gleitlager BJ 200.289	AE-03740-008
<b>50.</b>		2	Ausgleichsscheibe	AE-03740-009
<b>51.</b>		2	Stützscheibe	AE-03739-010
<b>53.</b>		1	Gleitlager BJ 200.254	200254
<b>54.</b>		1	Kegelschmiernippel M8x1,0 DIN 71412-A	
<b>55.</b>		1	Radialwellendichtring 30x40x8	30408CBP001
<b>56.</b>		1	Hydraulikmotor OMS-200	8068429

57.		2	Passfeder 10x8x36 DIN 6885-A	
58.		2	Tellerfeder 200x102x5,5 DIN 2093	
59.		2	O-Ring 340x5mm	OR3405P001
60.		1	Antrieb Verstelleinheit	2000-00261-370
61.		2	Absteckbolzen 16x43mm	Z316043KR
62.		2	Anzeige	2000-00261-011
63.		1	Welle	2000-00261-012
64.		1	Pfeil	2000-00261-013
65.		1	Flanschgleitlager	GFL_10
66.		1 Satz	Verschraubung ProTube Prime 48	

Weitere Varianten auf Anfrage möglich.